

# PRO

## -JÄTEVAUNUN ASENNUSOHJE

### PRO-lajittelukehän asennusohje Magic Pro 238 korkeaan laatikkoon.

Mikäli laatikkoa ei asenneta alas, voidaan 238 korkean laatikon sijasta käyttää esim. 176 mm korkeaa laatikkoa.

#### Tarvittavat osat:

1. Magic Pro laatikko 238 mm korkea ja 450 mm syvä.
2. Oikean levyinen peltitakasrja, kaapin leveyden mukaan.
3. Laatikon asennusrimat.
4. Lajittelukehä

1. Kiinnitä asennusrimat ruuveilla laatikon pohjauriin. Laatikkoon ei tule umpinaista pohjaa.
2. Kasaa laatikko normaalisti peltitakasrjalla.
3. Asenna kiskot runkoon haluamallasi paikalle.
4. Asenna etusarjan kiinnikkeet paikoilleen ohjeen mukaisesti ja kiinnitä etusarja laatikkoon.
5. Nosta laatikko kiskoille.
6. Asenna lajittelukehä laatikon reunojen päälle, leveä peltiosa taaksepäin ja lukitse se paikoilleen ruuvein, joko päältä laatikon sivuun, tai alakulmasta etusarjaan.

